# **OLYMPUS**

クイックスタートガイド (基本編)

デジタルカメラ

IR-500

このたびはオリンパス製品をお買い上げいただきありがとうございます。 本紙はデジタルカメラをすぐに使いたい方のための基本操作を説明したガ イドです。カメラの詳しい操作につきましては付属の取扱説明書をご覧く ださい。製品についてのお問合わせは、取扱説明書(応用編)裏表紙に記載の ご相談窓口へご連絡ください。

# はじまる。新しいシャシンと暮らす生活。

#### Dock&Done(ドックアンドダン)とは

例えばデジタルカメラをクレードルにセットし、簡単操作で撮影画像の 保存、予約プリントの印刷、カメラの電池を充電。そのような、パーソ ナル・イメージングに関わる一連のプロセスを、トータルで実現するのが Dock&Done です。

#### — 本製品とDock & Done対応ストレージがあると —


® Dock & Done 対応ストレージ\*



ダイレクトにデータ保存


1AG6P1P2357--

— 本製品とDock & Done対応プリンタがあると — © Dock & Done 対応プリンタ\*





#### — すべて揃えば —



\* 別売

### Dock & Done対応デジタルカメラ(IR-500)

クレードルを通じてDock&Done対応製品と接続すると、簡単操 デジタルカメラ 作でデータの保存や印刷ができます。

#### Dock & Done対応ストレージ

Dock & Done対応デジタルカメラを接続し、簡単操作で画像ファ イルを保存します。

#### Dock & Done対応デジタルフォトプリンタ

Dock & Done対応ストレージと専用ケーブルで接続することに より、デジタルカメラのデータ保存と予約プリントの印刷を簡単 操作で行えます。 · CD-ROM (OLYMPUS Master

### ご愛用者登録のお願い

ご愛用者登録をいただきますと、製品に関する重要な情報を確実にお知ら せすることができます。ご愛用者登録には2通りの方法がございます。

- ・ オンラインユーザー登録をご利用いただく方法 同梱の CD-ROM から OLYMPUS Master をインストールしていただ き、OLYMPUS Master 起動時に表示される「ユーザー登録」の画面 からご登録いただけます。
- ご愛用者登録はがきをご利用いただく方法 同梱のご愛用者登録はがきに必要事項をご記入の上、ご投函ください。

### 箱の中身を確認する

指で挟んで押し上げます。 まずはじめに、箱の中身がすべて揃っているか確かめてください。 万一、付属品が不足していたり、破損していた場合は、お買い上げ販売店 2 電池とカードを図のように入れます。 までご連絡ください。



クレードル

・AV ケーブル



取扱説明書(応用編)

保証書

代理店リスト

ご愛用者登録はがき

・クイックスタートガイド(基本編)(本書)



(LI-12B)

電源コート




電池を入れる

電池でロックレバーを

軽く押し上げながら入

〈!〉ご注意



# カチッと音がするまで差し込みます。

# 3 電池/カードカバーを閉じます。

アダプタを抜く、クレードルからカメラを取りはずすなどは絶対に行わな

いでください。カード内のデータが破壊するおそれがあります。破壊された

家庭用電源コンセントへ

(!) ご注意

充電する

データの復旧はできません。

お使いになる前に、付属の電池を充電しましょう


AC アダプタ

### 電池/カードを入れる


1 電池/カードカバーを開けます。

カメラの準備をする

雷池/カードカバーの両側を、



# カードを入れる





- カードが斜めに入らないように、まっすぐに押し込みます。
- ・ カードの向きを間違えたり、斜めに入れた場合、接触面が破壊されたり カードがカメラから抜けなくなることがあります。 ・カードカバーに無理な力を加えないでください。破壊の原因になります。

# 2 カメラをクレードルに取り付けます。

接続端子ダイヤルに表示されているマークは、カメラの向きを表してい ます。カメラの向きに合わせて、接続端子ダイヤルの位置を合わせます。

#### マルチスイングディスプレイを 開いた状態で取り付ける場合





### 3 充電が始まります。


充電中はパワーランプがゆっくりと点滅し、終了すると消灯します。

# (1) ご注意

- ・ 充電中にエラーが起こると、パワーランプが速く点滅します。電池を入れ直す か、クレードルとACアダプタを接続し直してください。 ・クレードルにカメラを取り付けた状態で下に向けると、カメラが落下するお
- それがあります。
- ・ クレードルにカメラを取り付けた状態でカメラ本体のみを持ち上げないでく

### マルチスイングディスプレイを開く

自動的に電源が入ります。 閉じると電源が切れます。



#### パワースイッチを押す マルチスイングディスプレイを開いた状態で電源が切れている場合は、

ワースイッチを押して電源を入れます。電源が入ると、パワーランプが点 灯します。電源を切りたい場合は、もう一度パワースイッチを押してくだ




- ・ 電源を入れたままで何も操作しないと、電池の消耗を防ぐため、カメラはス リープモード(待機状態)に入り、パワーランプも消灯します。いずれかの操作 ボタンを押すと、スリープモードから復帰します。スリープモードに入るまで の時間は、設定することができます。
- ・ カメラが撮影モードのときに、マルチスイングディスプレイを開いて自動的 に電源が入った場合、最初の操作が30秒以内に行われないと、自動的に電源が 切れる場合があります。

# 表示する言語を切り替える(・注意)

液晶モニタに表示されるメニューやエラーメッセージを、日本語以外の言 語に切り替えることができます。

1 モードダイヤルを回して、

セットアップメニュー画面が 表示されます。




2 △、⑤ボタンを押して、「【●2三」を選びます。



3 🛭 ボタンを押して、言語の設定に入ります



- 4 ②、③ボタンを押して、言語を選びます。
- 5 ®ボタンを押します。
- 選んだ言語が設定され、メニュー画面に戻ります。









VM036301

# 日付/時刻を設定する

お買上げ時には日付や時刻は設定されていません。撮影する前に日付や時 刻を設定しておくと、撮影した画像と一緒に日時も保存されるので、プリ ントするときなどに便利です。



日付を設定していないと、電源を入れるたびに「日時を設定してください」と画面 に表示されます。

1 モードダイヤルを回して、 **>━**たに合わせます。

セットアップメニュー画面が 表示されます。



2 ②、⑤ボタンを押して「日時設定」を選び、⑥ボタンを押して、 日時の設定に入ります。



3 ♦ が選択されているときに、 ◎、 ◎ ボタンを押して、3種類 の中から日時の表示順を選びます。



4 必ボタンを押して「年月日」のいずれかに移動し、 △、 ⑤ ボタン を押して、設定します。 してください。

「年月日」のいずれかを設定したら、☆ボタンを押して次の設定に移動し



- ・「年」の上2桁は固定されています。
- ・ カメラの時間表示は24時間形式で表示しています。
- 5 网ボタンを押して、日時の設定を確定します。 ⋒ボタンを押すと同時に、時計が動きはじめます。

#### ②ご注意

電池をはずした状態で約1日放置すると、設定した日付は解除されます(当社試 験条件による)。この場合は、再度日時の設定を行ってください。また、カメラに 電池を入れていた時間が短い場合は、これよりも早く日付が解除されます。

# ビデオ出力方式を選ぶ(ビデオ出力)

お使いのテレビの映像信号に合わせて、NTSC または PAL を選びます。 海外でテレビに接続して再生するときは、テレビに接続する前に、ビデオ 出力方式を設定してください。間違った設定をするとテレビで正しく再生

海外でテレビに接続する場合は、その地域のテレビ映像信号を確認してから接続

NTSC: 日本、台湾、韓国、北米 PAL:ヨーロッパ諸国、中国

1 モードダイヤルを回して、 **→**たに合わせます。

表示されます。



2 △、⑤ ボタンを押して、「ビデオ出力」を選びます。 ⋒ボタンを押して、ビデオ出力の設定に入ります。



3 ②、⑤ボタンを押して、「NTSC」または「PAL」を選びます。

4 のボタンを押します。 ビデオ出力方式が設定され、メニュー画面に戻ります。

#### P-AUTO(プログラムオート)で簡単に撮影する

灯するまでシャッターボタンを半押ししてください。 まずはじめに、カメラまかせの P-AUTO (プログラムオート) で簡単に損 影してみましょう。P-AUTO モードは、撮影状況に合わせて各機能が最適 な状態に設定されるので、はじめてデジタルカメラをご使用になる方でも 簡単に撮影することができます。

1 モードダイヤルを回して P-AUTO に合わせます。

撮影する/再生する/消去する

図を決めます

広角(W/■) 望遠(T/Q)



4 半押しした状態から、シャッターボタンをさらに押し込みます。 これを全押しといいます。

撮影が行われ、カードアクセスランプが点滅します。撮影した画像は カードに保存されます。

3 シャッターボタンを静かに軽く押します。これを半押しといい





# ジュ注意

カードアクセスランプが点滅しているときは、電池/カードカバーを開け いでください。書き込み中の画像が保存されなかったり、撮影した画像が破 壊する場合があります。

# 撮影した画像を再生する

撮影が終わったあとに QUICK ボタ ピントと露出が決まると、緑ランプが点灯します。緑ランプが点滅し ンを押すと、最後に撮影した画像 いる場合はピントが合っていません。構図を少し変えて、緑ランプが点 が表示されます。もう一度押すと、 撮影モードに戻ります。






# 撮影した画像を消去する

不要になった画像をカードから消去することができます。

1 消去したい画像を表示し

2 給ボタンを押します。



3 △、⑤ボタンを押して、「実行」を選びます。

4 のボタンを押します。 選んだ画像が消去されます。



消去した画像は元に戻すことはできません。

### 画像をパソコンで楽しむ


付属の OLYMPUS Master をパソコンにインストールすれば、カメラの 画像をパソコンに取り込んで管理・編集することができます。

# カメラをパソコンに接続する

カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保存するこ とができます。

- 1 OLYMPUS Masterをインストールします。
- 1) 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。セットアップ画面が表示され
- ② [OLYMPUS Master] ボタンをクリックします。
- ③ [次へ]ボタンをクリックし、画面のメッセージに従って操作を行います。
- ④ インストールが終了したらCD-ROMを取り出し、パソコンを再起動します。
- 2 パソコンのUSBポートに、カメラに付属の専用USBケーブル を接続します。


このマークが USB の目印です。



パソコンと接続するときは、ACアダプタのご使用をお薦めします。

3 クレードルのUSB端子に、カメラに付属のUSBケーブルを差 し込みます。







5 「PC /プリント」画面が表示されたら、「PC」を選び®ボタンを 押します。



6 パソコンがカメラを新しい機器として認識します。

Windows 98SE/Me/2000の場合は、[リムーバブルディスク]とし てパソコンに認識されます。

Windows XPの場合は、画像ファイルの操作を選択する画面が表示さ れますが、[キャンセル]をクリックしてください。

MacOS Xの場合は、はじめてカメラを接続するとiPhotoが起動する ので、iPhotoを終了してください。



パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しなくなります。

7 OLYMPUS Masterを起動します。

[OLYMPUS Master] アイコンをダブルクリックすると、メインメ

ニューが表示されます。

機能や操作方法については、OLYMPUS Masterの取扱説明書をご覧 ください。

